

物料:	CPS ECB175/350/500/630KTL 中文说明书
料号:	9.0020.0394B0
纸张大小:	大 32 开
封面制作要求:	200g 铜版纸附亚膜封面彩色印刷
内页制作要求:	70g 除静电双胶纸黑白印刷
备注:	中文版最后的两张《并网储能专用变流器技术
	参数表》为正反面各两张纸,并采用压线制作
	便于撕下



# CPS ECB 系列储能变流器

# CPS ECB175/350/500/630KTL

# 安装使用手册



上海正泰电源系统有限公司



# 目 录

开始	前请	仔细阅读本用户手册	1
第一	章	安全说明	3
第二	章	总体介绍	7
	2.1	储能系统	7
	2.2	系列型号说明	7
	2.3	变流器电路结构	7
	2.4	外观说明	9
第三	章	安装	. 10
	3.1	基本要求	.10
	3.2	供货范围	.10
	3.3	安装工具清单	.11
	3.4	机械安装	.11
		3.4.1 外形尺寸	. 11
		3.4.2 变流器安装要求	.12
		3.4.3 变流器安装现场搬运	.14
	3.5	电气连接	.16
		3.5.1 电气连接前准备	.17
		3.5.2 直流连接	.18
		3.5.3 交流连接	.20
		3.5.4 接地连接	.23
		3.5.5 通讯连接	.24
		3.5.6 外接辅助由源和干接占连接	25
第四	章	人机界面	. 27
	4.1	触摸屏显示简介	.27



#### CHINT POWER 正泰电源系统

	27
4.3 界面及菜单功能	
4.3.1 首页	29
4.3.2 运行信息	29
4.3.3 当前故障	
4.3.4 历史记录	
4.3.5 变流器参数	31
4.3.6 系统参数	
4.3.7 版本信息	40
4.3.8 电力调度	42
第五章 运行操作	43
5.1 上电前开机检查	43
5.2 开机流程	43
5.3 开机与停机	44
5.4 工作模式	47
5.5 故障停机	48
5.6 故障分析与排除	48
5.7 滤网更换	55
第六章 技术数据	57
61 输入	57
62 特性曲线	58
第七章 质量保证	
	50
/.1	
/.2 页仕	
/.3 质重杀款(保修条款)	59
<b>附求!</b> 月每月苦彻顶 3 元 新 石 称 久 兵 古 重 表	60



# 开始前请仔细阅读本用户手册

尊敬的用户,感谢您选购使用上海正泰电源系统有限公司研发生产的 CPS ECB 系列储能变流器 CPS ECB175/350/500/630KTL(本手册中以下简称为"变 流器")产品。正泰储能变流器是一款高度可靠的产品,广泛适用于高标准的储 能系统。

本手册包含关于本装置的产品描述、安装、安全操作、故障处理及其它重要 信息。因此,在使用变流器之前,请务必仔细阅读本手册。

#### 本手册主要内容包括:

▶ 安全须知

介绍了对变流器进行操作和维护时,需要注意的安全事项。

▶ 总体介绍

介绍变流器的系统结构、电气原理等。

➤ 安装

详细介绍了变流器的安装接线步骤及注意事项等。

▶ 运行与维护

介绍了如何对变流器进行操作、设置等。

▶ 技术数据

介绍了变流器的技术数据。

▶ 质量保证

介绍了公司的质量保证条款。

如果在使用、安装或操作过程中遇到什么问题,请首先查阅本手册,然后再 与您当地的经销商或代表取得联系。本手册中的说明可帮助您解决大部分的使 用、安装和操作问题。

#### 适用人员:

1



本手册适用于对变流器进行接线、操作、维护及日常管理的工作人员。 **手册管理:** 

在使用本产品前请仔细阅读本手册。请将本手册以及产品组件中的其他资料 放置在一起,并保证相关人员可以方便的取用。

手册的内容及手册内使用的图片、标识等都属于上海正泰电源系统有限公司 所有,未经书面授权不得公开转载部分或全部内容。

由于产品的更新及改进,手册内容将有相应的更新、调整及修正,用户所购 产品请以实物为准。您可以通过相应的销售渠道获得最新版的手册资料,也 可登陆我们的官方网站 <u>www.chintpower.com</u>下载获得最新版的产品用户 手册。



## 第一章 安全说明

安装和使用变流器前请仔细阅读本章节内安全须知内容,若未按本手册中的 安全说明进行安装或使用操作而造成人员伤害或者设备损坏,本公司有权不予承 担责任以及质量保证!

#### 本手册中的符号释义:

	危险:
	表示有高度潜在危险,如果未能避免将会导致人员死亡或严重伤害的
	情况。
•	警告:
	表示有中度潜在危险,如果未能避免可能导致人员死亡或严重伤害的
	情况。
•	小心:
	表示有低度潜在危险,如果未能避免将可能导致人员中度或轻度伤害
	的情况。
•	注意:
	表示有潜在风险,如果未能避免可能导致设备无法正常运行或造成财
	产损失的情况。
	说明:
(i)	表示手册中的附加信息,对内容的强调和补充,也可能提供了产品优
	化使用的技巧或窍门,能帮助您解决某个问题或节省您的时间。



产品上的标识释义:

A	电击危险: 此标识表示机体内部含有高压,触摸可能会导致电击危 险。
	<b>能量危险:</b> 注意电击危险,请在放电完成 5 分钟后再对机器进行 操作。
	高温危险: 此标识表示本产品符合国际安全标准,但在运行过程中 会产生热量,因此请不要在变流器运行过程中触碰散热 片及变流器金属表面。
Ē	<b>保护接地:</b> 此标识表示此处为保护接地(PE)端,需要牢固接地 以保证操作人员安全。
CE	CE 认证: 该变流器符合CE认证。





#### 危险:

打开变流器检修前,需要先通过触摸屏手动关机,断开蓄电池侧直流 开关,执行放电程序,再断开电网侧交流开关,确认变流器无电后方 可进行!



# 警告:

所有的操作和连线请专业工程技术人员操作!

为了防止在设备维护或安装中发生触电危险,请确保所有直流和交流 电已脱离设备,同时确保设备可靠接地。



#### 警告:

请确保在设备维护前,机器内部的电能已完全释放,在测量电压安全 后再进行作业。



## 小心:

请注意机器的重心位置,建议用户尽量使用叉车搬运。



#### 小心:

变流器在运行过程中会产生高温,请不要触碰散热片及变流器金属表面!



# 注意:

该变流器是为将产生的交流电源并入公共电网专门设计的,请勿将该 设备的交流输出端直接连接到私人的交流用电设备。



注意:

请勿将变流器安装在阳光直射下的环境以免由于机器内部温度过高而导致能源转换效率降低。





# 注意:

如果需要进行程序更新,必须断开交、直流开关,使用外接电源供电。



## 注意:

当变流器处于充电过程中,放电命令无效,需要等待充电过程完成以 后,才可以执行放电命令。



## 说明:

在选择电网法规前,请先和您当地的电力供应公司取得联系。如果将 变流器设置在错误的电网法规下工作,电力供应公司可能会取消该设 备的运行许可。

请确保整个系统都符合国家标准和应用安全法规之后再运行变流器。



# 第二章 总体介绍

#### 2.1 储能系统

CPS ECB175/350/500/630KTL 储能变流器系统主要适用于大型储能系统。 储能系统一般由蓄电池、变流器、EMS 管理系统、并网变压器等组成(如图 2-1)。 放电的时候,蓄电池通过变流器将直流电转化为与电网同频率、同相位的交流电, 经变压器升压后并入电网;充电的时候,电网经过并网变压器降压接入变流器, 然后给蓄电池充电。



图 2-1 储能系统

## 2.2 系列型号说明

CPS ECB175/350/500/630KTL 系 列 主 要 用 于 , 功 率 为 175/350/500/630KW 的储能系统。变流器的最大输入直流电压 900V,交流电网 电压为 380VAC。通过不同电网法规的选择,能够适应 50Hz 以及 60Hz 频率的 电网应用。变流器型号斜杠后的后缀表示符合不同国家和地区的认证。如 CPS ECB175/350/500/630KTL 为通过鉴衡认证,适用于中国大陆地区应用。CPS ECB175/350/500/630KTL 为通过 TUV 认证,适用于欧洲以及其它新兴市场。

#### 2.3 变流器电路结构

CPS ECB175/350/500/630KTL 变流器的基本原理图如图 2-2 所示, 从蓄电 池输出的直流电压连接在输入端子处经接触器进入逆变单元。逆变单元将直流电



压变换为三相交流电,通过输出滤波器滤除高频分量,再经过一级交流接触器 后,最终通过交流 EMI 电路和交流断路器后接入电网。



图 2-2(a) CPS ECB175KTL 基本原理图







图 2-2 (c) CPS ECB500/630KTL 基本原理图



## 2.4 外观说明



图 2-3 CPS ECB175/350/500/630KTL 外观示意图

上图中,为 CPS ECB175/350/500/630KTL 外观示意图,主要器件说明如下:

- 1、 触摸屏
- 2、 指示灯
- 3、紧急关机按钮
- 4、正泰电源标志
- 5、门锁



# 第三章 安装

#### 3.1 基本要求

#### ) 说明:

在安装前,请先确认所购买的变流器是否包含选购件。选购件的安装请联系我们的售后服务人员。

安装前请检查:

- ✓ 安装产品的环境参数(包括防护等级、工作温度范围、湿度、海拔等)是 否在技术参数表中规定的范围内;
- ✓ 确保电网电压在正常范围内;
- ✓ 已得到当地电力部门的并网许可;
- ✓ 安装人员必须是专业电工或已接受过专业培训;
- ✓ 充足的对流空间;
- ✓ 远离易燃易爆物。

✓ 远离电磁干扰源。

#### 3.2 供货范围

CPS ECB175/350/500/630KTL 是通过木箱包装交付的, 包装箱内所包含的 物品如表 3-1 所示。

序号	名称	数量	用途说明
1	CPS ECB175/350/500/630KTL 变流 器	1	
2	说明书	1	
3	保修卡	1	
4	装箱清单	1	
5	底脚前后盖板	2	安装于变流器底部
6	合格证	1	

表 3-1



# 3.3 安装工具清单

安装本产品需要使用的工具清单请参照表 3-2。

表 3-2

序号	名称	规格	用途说明
1	开口扳手	14mm	M8 六角头螺钉
2	开口扳手	17mm	M10 六角头螺钉
3	开口扳手	19mm	M12 六角头螺钉
4	一字螺丝刀	3mm	干接点接线
5	套筒	7mm	M4 螺母
6	扭矩扳手	25N.m	M10 六角头螺钉
7	扭矩扳手	50N.m	M12 六角头螺钉

## 3.4 机械安装

## 3.4.1 外形尺寸

CPS ECB175/350/500/630KTL 变流器外形尺寸,如图 3-1 所示。



图3-1外形尺寸示意图 \*注: 所示外形尺寸不含门锁及铰链高度



## 3.4.2 变流器安装要求

(1)变流器须安装在表面为阻燃材料的水泥地基或槽钢支撑的结构上。必须保证地基平整坚实、安全可靠,且具备足够的承载能力,严禁地基表面出现凹陷或倾斜的情况。

建造地基时,应根据电站整体设计情况及变流器底部的线缆进出方式,预设 线缆地沟。175/350/500/630KW 变流器底部进出线孔位置如图 3-2 所示,以下示 意图均为上视图。



图 3-2 进出线孔位置尺寸图

地基上需要预先开孔,开孔尺寸必须与变流器底座上的固定孔一致,以便将 变流器与地基牢固连接。175/350/500/630KW 变流器底座共配有4个14×20 mm 的长腰形固定孔,详细尺寸如图 3-3 所示,以下示意图均为上视图。





图 3-3 安装固定孔尺寸图

(2) 变流器与墙壁及其他设备之间必须保留适当的距离,以便满足最窄维护通道、逃逸路线和通风的要求,如图 3-4 及表 3-3 所示。



图 3-4 安装空间距离示意图



CHINT POWER 正泰电源系统

表 3-3

序号	推荐最小距离 (mm)	说明
А	600	正面最小距离。可满足前门正常开关、用户操作、 安全逃逸等要求。
В	600	背面最小距离。可满足背部滤网更换。
С	600	顶部最小距离。可满足顶部通风散热。

## 3.4.3 变流器安装现场搬运

CPS ECB175/350/500/630KTL 系列重约 800kg,请使用吊车或者液

压车进行搬运。

(1) 吊车搬运

注意:

将吊缆装入变流器顶部的四个吊环孔内起吊,使用吊车将机器移到合适位置 进行安装,如图 3-5 所示。



请注意机器的重心位置,建议用户尽量使用叉车搬运。





图 3-5 吊车搬运示意图

由于机器的重心大致在设备的中心位置,可选择 4 根相同长度的吊缆进行 吊装,建议每根吊缆长度 1~2 米。

(2) 叉车搬运

用叉车叉入机器(栈板)底部,将机器移到合适的位置进行安装。搬运时, 叉车臂中心尽量与变流器重心垂直,以保证搬运过程中,变流器能够保持平稳, 参考如图 3-6 所示。





图 3-6 叉车搬运示意图

注意: 采用叉车搬运时,请尽量从背面操作,如果必须从正面操作,需用质 软的材料将前门防护起来,以防止前门上的触摸屏等关键器件被叉车 运动机构撞伤。

3.5 电气连接

- 警告:
   蓄电池的配置及电网等级、频率等技术参数必须符合变流器的技术
   参数要求。
  - 仅当得到本地供电公司许可并由专业的技术人员安装完成后方可 将变流器与电网连接。
  - 所有的电气连接必须符合当地的电气安装标准。



# 3.5.1 电气连接前准备

打开机器前门,请参考图 3-7 指示进行:

- ① 用钥匙将机柜门锁打开,并将其向右扳至水平方向外拉,打开机柜前门;
- ② 打开前门后,拆掉机器前侧的防护罩,进行外部配线。



图 3-7 开启前门示意图

(3) 所有外部配线,必须从机器下方的穿线孔中穿过,如图 3-8 所示。



图 3-8 外部配线示意图



## 3.5.2 直流连接

- (1) 为了使您的储能变流器获得最佳效果,请遵循以下准则:
  - (a) 首先确保蓄电池组串最大电压在任何条件下都不大于 900V。
  - (b)确保直流输入侧极性正确,即蓄电池正极接入变流器直流输入正极, 蓄电池负极接入变流器直流输入负极。
  - (c) 175KW变流器最大直流输入电流383A,350KW变流器最大直流输入电流767A,500KW变流器最大直流输入电流1200A,630KW变流器最大直流输入电流1200A。变流器集成直流配电功能,最多支持6路输入。 请确保每路输入最大不超过265A,否则可能引起直流熔断器损坏。

2

30

Q.O.



(e) 直流连接线缆额定电压应不低于1000V。

30

135

30

15

图 3-9 DC 接线铜排孔径尺寸图(mm) (2) 针对不同路数的直流输入,推荐每个输入铜排接三到六根电缆,直流接

30

(2)针对不同路数的直流输入,推荐每个输入铜排接二到六根电缆,直流接 线铜排尺寸如图3-9所示,电缆线径大小建议如下表3-4所示。

表3-4

机种	CPS ECB175/35	50/500/630KTL
直流输入路数	3路	6路
推荐线径	240~300 mm <sup>2</sup>	95~120 mm <sup>2</sup>
螺栓	M1	2
扭矩	50N	.m



(3) 直流输入电缆接线前,必须确认所连接的每一组输入蓄电池都是同一规 格类型。

(4) 将直流正负极电缆相应的连接于变流器正、负极铜排上,直流输入正负 极接线铜排位置如图 3-10 所示。





图3-10 直流输入接线位置

(5) 直流输入接线建议遵循以下原则:

(a) 推荐使用符合GB/T 14315规定的DT型或DTM型铜端子。



- (b) 推荐使用工作温度90°C或以上的铜芯电缆。
- (c) 接线端子与电缆的压接, 推荐截面压成六边形, 压2-3道。

(d) 请确认直流输入路数,选择合适的电缆线径,再按图3-11所示的 接法将接线端子固定于铜排上,并用扭矩扳手,以适合的扭力锁紧。



图3-11 直流输入线缆连接

#### 3.5.3 交流连接



(1) 三相交流输出额定电压 380V, 175KW 额定输出电流 266A, 350KW



额定输出电流 532A, 500KW 额定输出电流 760A, 630KW 额定输出电流 957A。

(2) 变流器交流输出以及接地电缆线径大小建议参考表3-6。

(3) 交流连接线缆额定电压应不低于600V。

	6路	5路	4路	3路	螺栓	扭矩
L1	70~95 mm <sup>2</sup>	95~120 mm <sup>2</sup>	120~150 mm <sup>2</sup>	185~240 mm <sup>2</sup>		
L2	70~95 mm <sup>2</sup>	95~120 mm <sup>2</sup>	120~150 mm <sup>2</sup>	185~240 mm <sup>2</sup>	M12	50N.m
L3	70~95 mm <sup>2</sup>	95~120 mm <sup>2</sup>	120~150 mm <sup>2</sup>	185~240 mm <sup>2</sup>		
GND	200 mm <sup>2</sup> M10 25N.m			25N.m		

表3-6

(4) 交流输出连接铜排位置如图3-12所示。





图 3-12 交流输出铜排位置示意图

(5) 交流输出铜排接线孔尺寸如图3-13所示。



图3-13 交流输出铜排接线孔尺寸图(mm)

(7) 交流输出接线说明:

a. 推荐使用符合GB/T 14315规定的DT型或DTM型铜端子。

b. 推荐使用工作温度90℃或以上的铜芯电缆。

c. 接线端子与电缆的压接, 推荐截面压成六边形, 压2-3道。

d. 首先确认每相接线路数,选择合适的电缆线径,再参考图3-15所示的 接法将接线端子固定于铜排上,并用扭矩扳手,以适合的扭力锁紧。







图3-15 CPS ECB175/350/500/630KTL交流接线示意图

## 3.5.4 接地连接

接地电缆线径大小请参考表 3-5 或表 3-6,将接地电缆接线端子固定于接地 铜排上,并用扭矩扳手,以适合的扭力锁紧,如图 3-16 所示。



图3-16 接地线缆连接示意图



## 3.5.5 通讯连接

(1) RS485通信连接

通讯板位于变流器内部左上方,如图3-17所示,上有4个信号接口。通信线 缆应采用屏蔽线,长度应小于1000米。



图3-17 通讯接口位置图

(2) 变流器通讯直接通过变流器上RS485-1或RS485-2接口与485总线相 连, RS485-1/2接线要求见表3-7。

表 3-7

序号	功能
1	485+
2	485-
3	GND

(3)对于多台变流器远程监控,通过变流器上的RS485-2 接口与另一台变 流器上的RS485-1 接口并联,通过 485 总线接至数据采集器与监控后台相连。

(4) Ethernet 通信连接



变流器上有 1 个用于 Ethernet(以太网)信号接口用于进行 TCP/IP 通信,通 信线缆应采用屏蔽双绞线,线缆制作方式采用直通双绞线的水晶头两端都遵循 568B 标准,双绞线的每组线在两端是一一对应的,颜色相同的在两端水晶头的 相应槽中保持一致。

#### 3.5.6 外接辅助电源和干接点连接

变流器辅助电源供电方式采用辅助电源选择开关,接线方式如下:

(1)外接电源和干接点接线示意如下图所示。





图3-18外接电源接线及干接点示意图

(2) 端子①1、2 外接交流 220V 电源作为逆变器的外接工作电源,应先将配线端子上部的辅助电源选择开关旋至"外接电源(OUTSIDE)",如用内部并网电源作为变流器的工作电源,此选择开关置"内接电源(INSIDE)"。

(3) 端子②1、2 可接无源触点,作为变流器控制的输入。

(4) 端子③1、2可作为变流器故障报警触点。



(5) "系统接线 1" ……"系统接线 5",可接无源触点,为预留输入干接点,可用来接收 MW 房系统送来的一些告警信号,"系统接线 6"为预留输出干接点,可为 MW 房系统散热风机提供控制信号,配置方法,参考"5.3.6 系统参数"中 "兆瓦房告警配置"。



## 第四章 人机界面

#### 4.1 触摸屏显示简介

CPS ECB175/350/500/630KTL 的显示器主要由触摸屏、LED 指示灯、蜂 鸣器组成。指示灯的含义如表 4-1 所示。

LED 标识	名称	状态	含义
POWER	工作电源	亮	通电(控制板开始工作)
1 ON LIK	指示灯	灭	无工作电源
	并网运行	亮	处于并网发电状态
RUN	指示灯	闪	降额运行状态 (亮 0.5 秒, 灭 1.6 秒)
		灭	处于其它运行状态或者无工作电源
	电网状态	亮	电网正常
GRID	指示灯	闪	电网异常(亮 0.5 秒, 灭 1.6 秒)
	14.1.1.1	灭	无工作电源
		亮	发生故障
FALIIT	故障状态	慢闪	发生告警(亮0.5秒, 灭2秒)
	指示灯	快闪	保护动作(亮 0.5 秒,灭 0.5 秒)
		灭	无故障或者无工作电源

## 4.2 状态指示

表 4-1 给出了 LED 的定义即表示了变流器运行的状态信息。当"POWER" 灯亮起时,表示系统已经受电,系统进入 DSP 控制。

当变流器检测到并网条件满足要求,并开始向电网馈电时, "RUN"灯会亮



起;在馈电过程中,若降额运行,此灯会闪烁。

在整个变流器的运行过程中,若电网正常,则 "GRID"灯会常亮,否则"GRID" 灯闪烁,直到电网恢复正常后再次恢复为常亮。

若发生故障,保护动作(电网异常除外),则"FAULT"灯快速闪烁,直到故 障消除后,"FAULT"才会熄灭;若发生的是告警,则此灯会慢闪;若发生内部故 障,则此灯会长亮;正常时,此灯不亮。

若有故障(包括电网异常)发生,则蜂鸣器会响起报警。

#### 4.3 界面及菜单功能

本产品采用 7 英寸彩色触摸屏,用户可根据显示的内容进行相应操作。系统上电后会显示图 4-1 所示公司标识,经过 3 秒后进入首页。



#### 图 4-1 系统启动画面

显示界面共七个一级子菜单,分别为:首页、运行信息、当前故障、历史 记录、变流器参数、系统参数、版本信息。一级子菜单标签存在于大部分界面的 顶端,点击标签可进入相应的子菜单。



## 4.3.1 首页

首页是默认界面,如图 4-2 所示,该界面主要显示:当天功率曲线、 当天充电量、当天放电量、直流侧有功功率、SOC、交流电压、交流电流、变流 器运行模式、当前时间、告警蜂鸣器使能标志,如果当前有故障则在底部滚动显 示当前故障。



图 4-2 首页界面

点击界面右下角蜂鸣器图标,可以使能\禁止告警蜂鸣器,该设置下次上电 有效。

注: 在任意界面1分钟之内用户无操作,则自动跳至首页。

#### 4.3.2 运行信息

点击"运行信息"标签,查看更多运行信息。此菜单包括 2 个子菜单:"变流器"、"电池堆"; "变流器"子菜单下共四页内容,支持翻页查看。

第一页显示交流侧的运行信息;



第二页显示充放电数据;

第三页显示各模组在线状态及直流电压、直流电流、直流侧功率;

	1					
			模组运	行数据		
	模组1		模组2		模组3	
变流器	Udc1	v	Udc2	v	Udc3	v
	Idc1	А	Idc2	А	Idc3	А
电池堆	Pdc1	kW	Pdc2	kW	Pdc3	kW
	模组4		模组5		模组6	
	Udc4	v	Udc5	v	Udc6	v
	Idc4	А	Idc5	А	Idc6	А
	Pdc4	kW	Pdc5	kW	Pdc6	kW
Arrest Col			第3页	〔/ 共4页	上一页	下一页

图 4-3 在线模组运行界面

CPS ECB175/350/500/630KTL 有 1~3 个模组,变流器开机前应 确认变流器在线模组数量是否正确,如果在模组从系统中丢失的情况 下开机,会有损坏变流器的风险。

第四页显示日最大充电功率、日最大放电功率、模块温度、电感温度、环境 温度、直流电压、直流总电流、漏电流。

"电池堆"子菜单下显示电池堆信息。

"电池堆"子菜单下可查看"电池组"子菜单。

"电池组"子菜单下显示各电池串信息。

#### 4.3.3 当前故障

注意:

如前所述,在整个变流器的运行过程中,当有故障发生时,除了声光报警外,



当前发生还未消失的故障会在此菜单下显示。点击"当前故障"标签,查看当前故 障信息,支持翻页查看。故障记录的格式:

序号	时间	故障
1	16-02-01 16 :35 :02	第一台  过温保护

上述记录表明: 2016 年 2 月 1 日 16:35:02 时刻,第一台模组发生"过温 保护"故障,并且持续到当前时刻。如果是整机故障则不显示台号。

#### 4.3.4 历史记录

点击"历史记录"标签,进入历史记录菜单,该菜单下面有 3 个子菜单:"故 障记录"、"功率曲线"、"发电量曲线"。

(1) 在"故障记录"菜单下,可看到最近的 4000 条故障以及故障发生、消除的时间记录,支持翻页和跳页查看。故障记录的格式:

序号	时间	状态	故障
1	16-02-01 16 :41 :15	消除	第一台 过温保护
2	16-02-01 16 :35 :02	产生	第一台 过温保护

上述记录表明:2016年2月1日 16:35:02时刻,第一台模组发生"过温保护" 故障,并于2016年2月1日 16:41:15时刻消除。如果是整机故障则不显示 台号。

(2) 在"功率曲线"菜单下,查看当天的功率曲线。

(3)"发电量曲线"菜单下,可以查看过去十年每年总发电量、每年每月总发电量柱状图、当年每月每天发电量柱状图。

#### 4.3.5 变流器参数

点击"变流器参数"标签,点击弹出密码界面的文本框,输入密码(联系我公司售后服务人员获取),点击"Enter"键进入变流器参数设置界面。此菜单包括 3 个子菜单:"保护参数"、"选择法规"、"命令参数"。



(1) 整机与各模组切换

注意:

进入"变流器参数"菜单后,可以看到下图所示界面:



图 4-4 保护参数界面

CPS ECB175/350/500/630KTL 变流器共有 3 个模组,通过点击 "系统"、 "第一台" …… "第 3 台"等按钮,实现整机以及各模组之间的切换,查询各 模组的保护参数。模组在线与否如下表所示:

表 4-2

系统	整机
第一台	1 号模组在线
第一台	1 号模组被选中
第三台	3号模组不在线

CPS ECB175/350/500/630KTL 有 3 个模组, 变流器开机前应确认变 流器在线模组数量是否正确, 如果在模组从系统中丢失的情况下开机,



会有损坏变流器的风险。

(2) "保护参数"菜单,设置系统保护参数

保护参数菜单下共有 8 页,对应的参数类型:电网电压保护参数、电网频 率保护参数、电网故障穿越保护参数、有功功率控制、无功功率控制(一)、无 功功率控制(二)、额定设置、其他保护参数。点击各参数名称对应的参数值即 可修改。



#### 图 4-5 保护参数界面

点击"系统"按钮,找到需要更改的参数,点击参数值,修改完成后,点击 "Enter"键即可。保护参数以及可以设置的值如下表所示。

电网电	压保护参数	Ż	
保护参数	默认值	最大值	最小值
电网一级电压上限(%)	110.0	135.0	100.0
电网一级电压上限保护时间(s)	5.00	655.34	0.00
电网一级电压下限(%)	90.0	100.0	0.0
电网一级电压下限保护时间(s)	5.00	655.34	0.00
电网二级电压上限(%)	135.0	145.0	100.0
电网二级电压上限保护时间(s)	0.05	655.34	0.00



正泰	电源	系统
----	----	----

由网一砚由压下阻(%)				
电网—级电压下限(70)	50.0	100.0	0.0	
电网二级电压下限保护时间(s)	0.10	655.34	0.00	
电网电压过压恢复点(%)	108.0	120.0	60.0	
电网电压欠压恢复点(%)	92.0	100.0	0.0	
电网电压异常恢复时间(s)	150.00	655.34	0.00	
电网电压不平衡(%)	4.0	10.0	0.1	
电网频	率保护参数	Ż		
	默认值	最大值	最小值	
电网一级频率上限(Hz)	50.20	55.00	50.00	
电网一级频率上限保护时间(s)	150.00	1310.68	0	
电网一级频率下限(Hz)	49.50	50.00	45.00	
电网一级频率下限保护时间(s)	630.00	1310.68	0	
电网二级频率上限(Hz)	50.5	58.00	50.00	
电网二级频率上限保护时间(s)	0.20	1310.68	0	
电网二级频率下限(Hz)	46.00	50.00	45.00	
电网二级频率下限保护时间(s)	0.20	1310.68	0	
电网频率过频恢复点(Hz)	50.10	55.00	50.00	
电网频率欠频恢复点(Hz)	49.60	50.00	45.00	
电网频率异常恢复时间(s)	150.00	1310.68	0	
电网故障	电网故障穿越保护参数			
	默认值	最大值	最小值	
LVRT 使能	1	1	0	
LVRT 触发电压(%)	85.0	90.0	60.0	
			00.0	
HVRT使能	0	1	0	
HVRT 使能 HVRT 触发电压(%)	0 115.0	1 135.0	0 110.0	
HVRT 使能 HVRT 触发电压(%) 功率恢复步长(Kw/s)	0 115.0 250.00	1 135.0 327.67	0 110.0 0	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功	0 115.0 250.00 降额控制	1 135.0 327.67	0 110.0 0	
HVRT 使能 HVRT 触发电压(%) 功率恢复步长(Kw/s) 有功	0 115.0 250.00 降额控制 默认值	1 135.0 327.67 最大值	0 110.0 0 最小值	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功降额(%)	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0	1 135.0 327.67 最大值 110.0	0 110.0 0 最小值 0.0	
HVRT 使能 HVRT 触发电压(%) 功率恢复步长(Kw/s) 有功 有功降额(%) 有功步长(Kw/s)	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 100.00	1 135.0 327.67 最大值 110.0 327.67	0 110.0 0 最小值 0.0 0.00	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功降额(%)         有功步长(Kw/s)         直流电流设定(A)	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 100.00 0	1 135.0 327.67 最大值 110.0 327.67 -800.0	0 110.0 0 最小值 0.0 0.00 1200.0	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功         有功降额(%)         有功步长(Kw/s)         直流电流设定(A)         有功响应步长(%/s)	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 100.00 0	1 135.0 327.67 最大值 110.0 327.67 -800.0	0 110.0 0 最小值 0.0 0.00 1200.0	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功降额(%)         有功步长(Kw/s)         直流电流设定(A)         有功响应步长(%/s)         过频降额设置	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 100.00 0 0	1 135.0 327.67 最大值 110.0 327.67 -800.0 1	0       0       110.0       0       最小值       0.0       0.00       1200.0       0	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功         有功降额(%)         有功步长(Kw/s)         直流电流设定(A)         有功响应步长(%/s)         过频降额设置         过频降额触发频率	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 0 0 0 50.2	1 135.0 327.67 最大值 110.0 327.67 -800.0 1 55.00	0 0 110.0 0 最小值 0.0 0.00 1200.0 0 50.00	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功降额(%)         有功步长(Kw/s)         直流电流设定(A)         有功响应步长(%/s)         过频降额触发频率         过频降额斜率(%/Hz)	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 100.00 0 0 50.2 40.0	1 135.0 327.67 最大值 110.0 327.67 -800.0 1 55.00 100.0	0       0       110.0       0       最小值       0.0       0.00       1200.0       0       50.00       0.0	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功降额(%)         有功步长(Kw/s)         直流电流设定(A)         有功响应步长(%/s)         过频降额触发频率         过频降额斜率(%/Hz)         过频降额退出频率(Hz)	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 0 0 50.2 40.0 50.06	1 135.0 327.67 最大值 110.0 327.67 -800.0 1 55.00 100.0 55.00	0           0           110.0           0           最小值           0.0           1200.0           0           50.00           0.0           50.00	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功降额(%)         有功步长(Kw/s)         直流电流设定(A)         有功响应步长(%/s)         过频降额触发频率         过频降额融发频率(%/Hz)         过频降额退出频率(Hz)         过频降额设置	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 0 0 0 50.2 40.0 50.06 0	1         135.0         327.67         最大值         110.0         327.67         -800.0         1         55.00         100.0         55.00         1	0       0       110.0       0       最小值       0.0       0.00       1200.0       0       50.00       0.0       50.00       0	
HVRT 使能         HVRT 触发电压(%)         功率恢复步长(Kw/s)         有功         有功降额(%)         有功步长(Kw/s)         直流电流设定(A)         有功响应步长(%/s)         过频降额触发频率         过频降额退出频率(Hz)         过频降额融发频率         过频降额强出频率(Hz)         过频降额触发频率	0 115.0 250.00 降额控制 默认值 110.0 0 0 0 50.2 40.0 50.2 0 50.2	1 135.0 327.67 最大值 110.0 327.67 -800.0 1 55.00 100.0 55.00 1 55.00	0       0       110.0       0       最小值       0.0       0.00       1200.0       0       50.00       0.0       50.00       0       50.00       0       50.00	



过频降额退出频率(Hz)	50.06	55.00	50.00
无功	功率控制(一)		
	默认值	最大值	最小值
无功模式	0	6	0
无功Q设定	0.0	60.0	-60.0
PF 设定	1.00	1.00	-1.00
PF(P)曲线 P1(%)	10.0	110.0	0.0
PF(P)曲线 PF1	1.00	1.00	-1.00
PF(P)曲线 P2(%)	100.0	110.0	0.0
PF(P)曲线 PF2	-0.9	1.00	-1.00
PF(P)曲线触发电压(%)	90.0	110.0	80.0
PF(P)曲线撤销电压(%)	80.0	110.0	0.0
无功功率控制步长(%/s)	0.0	60	-60
无功	功率控制(二)		
	默认值	最大值	最小值
QU曲线U1(%)	108.0	110.0	100.0
QU 曲线 Q1(%)	0.0	100.0	-100.0
QU 曲线 U2(%)	110.0	110.0	100.0
QU 曲线 Q2(%)	-50.0	100.0	-100.0
QU 曲线 Uli(%)	92.0	100.0	90.0
QU曲线 Q1i(%)	0.0	100.0	-100.0
QU 曲线 U2i(%)	90.0	100.0	90.0
QU 曲线 Q2i(%)	50.0	100.0	-100.0
QU曲线触发功率(%)	10.0	100.0	5.0
QU曲线撤销功率(%)	5.0	100.0	5.0
APF 使能	0	1	0
客	顶定参数		
	默认值	最大值	最小值
电池充电电压限值(V)			
电池放电电压限值(V)			
电池充电电流限值(A)			
电池放电电流限值(A)			
电池浮充电压限值(V)			
电池浮充电流限值(A)			
电池电压下限(V)			
电池充电电流保护点(A)			
电池放电电流保护点(A)			
直流继电器合闸电压差限(V)			
电池预充电电流上限(A)			



其他	保护参数		
	默认值	最大值	最小值
漏电流上限(mA)	5000	8000	0
DCI 上限(mA)	1519	3038	0
DCI 偏置上限	500	682	0
逆变电流偏置上限	60	256	0
绝缘阻抗下限(kΩ)	33.0	100.0	0
绝缘阻抗选项	1	2	0
断路器脱扣	0	1	0

在修改整机保护参数时,如果发现保护参数名称前有一个"红点",说明当前在线的模组中,该保护参数相互之间不完全一致,如图 **4-5** 中红点所示。

图 4-5 中显示,"电网电压欠压恢复点"前面有红点,说明当前在线的 5 个 模组中,"电网电压欠压恢复点"存在相互不一致的情况,此时应先选中"系统" 按钮,重新设置"电网电压欠压恢复点",设置完成后,3 个模组的"电网电压 欠压恢复点"一致之后,红点会消失。

**注意:** 如果各模组保护参数设置得不一致,会造成变流器损坏的严重后果。

(3) "选择法规"菜单,查看、更改法规

在"选择法规"菜单下,用户可以设置、更改变流器的并网法规。

POWER	正泰电源系统		
首页	运行信息  当前故障  历史记	录 逆变器参数 系统参数 版本信	言息
选择法规	O NONE	O BDEW	
保护参数	€ CGC	⊘ CHINT	
	() IEC61727	O CHINT1	
命令参数	O IEEE1547	CHINT2	_
57000			
运行			

#### 图 4-6 选择法规

注意:
 如果当前在线模组的法规不完全相同,在所有界面的顶端会提示"警告:当前法规不一致,请重新设置"。用户需要按照当地电网公司要求选择正确的法规。

(4) "命令参数"菜单

首页运行	<b>亍信息</b> 当前故障 历史记录	逆变器参数系统参数版本信息
法规选择	● 强制重启	• 开机
保护参数	● 恢复出厂值	⑦ 关机
	● 快速放电	
命令参数	历史故障清除	

#### 图 4-7 命令参数菜单

该菜单下可查看开关机状态、开机、关机、强制重启、恢复出厂设置、快速 放电、清除历史故障。

若变流器不具备开机条件,即使选择"开机",变流器并未进入发电运行状态,而是待机状态。而选择关机,无论变流器处于何种状态,均立即停机。

正常运行情况下,发生内部故障停机,表示变流器内部已经有严重故障,但 若用户需要,还想尝试启动变流器,可通过此菜单完成强制重启一次。需要注意 的是,只有发生故障时,此功能才有效,因告警类和保护类故障变流器自己会恢 复。当变流器处于运行模式时不会响应此功能,并且弹出"非法操作"的警示界面。

变流器在非运行模式下才允许执行"快速放电"操作,否则提示"非法操作"。 4.3.6 系统参数

点击"系统参数"标签, 弹出密码界面的文本框, 输入密码 8768, 点击"Enter" 键进入系统参数设置菜单。

POWER 正泰电源系统							
首页 运行	言息 当前故障 历史记录 逆变器参数 系统参数 版本信息						
系统时钟:	年     月     日     :     .     .						
语言:	中文 <sup>()</sup> English						
RS485(对外):	设备地址: ▼ 波特率: ▼ 取消 确定						
RS485(对电表):	设备地址: ▼ 波特率: ▼ 取消 确定						
网络参数:	IP地址						
兆瓦房告警配置	子网掩码						
	网关						
其他配置	⑦ DHCP使能 DHCP禁止 取消 确定						
运行							

图 4-8 系统参数界面

(1)"系统时钟",点击日期时间的任意数字,设置正确的系统时间(很重要的参数!影响运行信息记录),点击"同步"按钮将时间同步到变流器。

(2)"语言",有英语和中文可提供选择。

(3) "RS485",设置 485 通信的地址和波特率。

(4)"网络参数",配置以太网参数。

(5)"兆瓦房告警配置",点击该按钮进入兆瓦房告警信号配置界面。

POWER 正泰电源系统							
首页 运行信息 当前	↑ 故障 历史记录 逆变器参数 系统参数 版本信息						
	输入干接点配置						
1: 兆瓦房高温跳闸信号 ▼	常闭▼ 5: 未定义 ▼ _ ▼						
2: 兆瓦房门禁告警信号 ▼	〕 常 开 ▼						
3: 未定义 🔍	<b>_</b>						
4: 未定义 🔻							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
法行							

#### 图 4-9 兆瓦房告警配置

变流器提供 5 路预留输入干接点,用户可根据系统实际情况决定是否启用 该接口,这些干接点用于接入输入信号为常开或者常闭的无源信号触点。支持的 告警信号有:变流器跳闸、兆瓦房高温跳闸、兆瓦房高温告警、兆瓦房烟雾跳闸、 兆瓦房门禁告警、兆瓦房风机故障、配电箱浪涌故障、配电箱主开关合分闸、配 电箱主开关脱扣、二极管高温告警、配电箱失电、兆瓦房超温报警,或者可设置 为"自定义 1"……"自定义 5"。

在未使用这些干接点时,需要将接口配置为"未定义"状态。

# 注意: 在使用这些干接点之前,请先联系我司售后服务人员,错误的接线, 会导致变流器损坏的严重后果。

#### 4.3.7 版本信息

该菜单下显示触摸屏、通讯板、DSP 的软件版本、机器序列号、厂商联系 方式。

"DSP 升级"、"MCU 升级"、"数据导出"按钮用于厂商升级变流器软件,



用户请勿操作。点击"软件版本"文字区域查看模组的软件版本列表,如图 5-11。

首页 运行信息 当前故障 历史i	记录】逆变器参数 系统参数 版本信
软件版本:	1
触摸屏:	
通讯板:	机器序列号:
DSP:	
DSP升级MCU升级	数据导出
厂商联系方式:	
上海正泰电源系统有限公司	上海正泰电源系统有限公司全球客户服务中心
总部:上海市松江区思贤路3255号4号楼	服务热线:+86-021-37791222 - 6300
总机:+86-021-37791222	传真:+86-021-37791222-6016
传真:+86-021-37791222-6003	邮箱:service.cps@chint.com
邮编:201614	公司网址:www.chintpower.com

图 4-10 版本信息界面

			模组软	《件版本列	表			
地址	状态	版本	地址	状态	版本	地址	状态	版本
1:			6:			11:		
2:			7:			12:		
3:	-		8:			13:		
4:			9:			14:		
5:		4	10:	2000		15:		
				<u>ای</u>	200			





#### 4.3.8 电力调度

变流器的"有功调度"、"无功调度"和"功率因素"参数可以通过触摸屏或者远程软件来调整。

本地调度命令:在"变流器参数"->"保护参数"界面进行相关参数的调整。如 果当前电力调度模式是"远程"则需要切换调度模式,具体操作步骤:在界面首页 点击变流器机柜图片,点击"电力调度"按钮进入电力调度界面。

首页 运行信息 当前故障 历史记录 逆变	器参数系统参数版本信息
远程电力调度:	
调度模式:	
无功控制方式:	提示:
有功功率P:	<ol> <li>当前显示"远程"调度值,本地 控制请进入"逆变器参数"-&gt;</li> <li>"促拍会数" 更面</li> </ol>
功率因素PF:	2、本地控制结束后,请将调度模式 切换至"远程"。
无功功率Q:	
	退出
运行	

#### 图 4-12 电力调度界面

"电力调度"界面支持查看、切换调度模式,查看无功控制方式、有功功率 P、 功率因素 PF、无功功率 Q 的当前远程调度值。

远程调度方式:通过监控软件远程调节"有功调度"、"无功调度"和"功率因素" 参数,详情请参考通讯管理机或者监控装置的产品手册。

注意: 使用电力调度功能时,需要在现场调试之前联系售后服务人员,以确 保通信协议能够满足要求。



# 第五章 运行操作

#### 5.1 上电前开机检查

开机运行之前,应对变流器的安装情况进行彻底检查,确保没有问题:

- (1) 确保所有连接线缆已连接牢固,线缆没有破损或者裂痕,所有的螺钉已 紧固到位;
- (2) 确保交、直流侧电压符合变流器要求,且无过压危险;
- (3) 确保变流器交、直流侧所有开关均处于断开状态;
- (4) 确保汇流箱内各路蓄电池输入的直流接触器处于断开状态;
- (5) 确保蓄电池没有接地故障,并且极性正确;
- (6) 确保整个系统已经良好接地,并且接地电阻符合要求;
- (7) 急停按钮处于"松开"状态。

#### 5.2 开机流程

在上述各项均满足后,方可对变流器进行开机操作,步骤如下:

- (1) 将辅助电源选择开关旋至"内接电源(INSIDE)",变流器交流输出侧断 路器旋至"ON"位置;
- (2) 确认变流器在线模组数量是否正确,确认方法参考 "4.3.2 运行信息" 中说明;
- (3) 闭合变流器的直流隔离开关,并关好变流器前门;

注意: 未按开机流程的顺序,以及在机器正常工作时,直接断开交流侧的断 路器,均有可能发生电弧危险损坏断路器,严重时也可能损坏变流器。

对于首次上电并且没有设置法规的变流器,上电后需要先选择法规,此时触摸屏面板会跳出设置法规界面,点击"确定"按钮跳转至选择法规界面,客户可



根据需求设置相应法规;设置方法请参考"4.3.5变流器参数"中法规设置。

首页 运行信息	当前故障 历史记录 逆变器	<b>器参数</b> 系统参数 版本信息
	请选择法规! 确定	
	- Aller	

图 5-1 设置法规提醒

i	说明: CHINT选项为我司自定义法规。
i	说明: 首次上电请先与您当地的电力公司确认法规,在法规设定之后,设备会 按照自动开机程序运行。若要修改已设的法规,请参照"4.3.5 变流器参 数"中法规设置。

## 5.3 开机与停机

切换成本地操作模式后再进行以下操作。

a) 开机:点击"变流器参数"标签输入用户密码(联系我公司售后服务人员获取)进入变流器参数设置界面,点击"命令参数"->"开机"按钮,若具备开机条件则变流器进入正常运行状态,若不具备条件则进入待机状态。



- b) 手动停机:平时不需要手动停机,若需要维修或人为停机时可手动关机。
  - (1) 点击"变流器参数"标签输入用户密码(联系我公司售后服务人员获取)进入变流器参数设置界面,点击"命令参数"->"关机"按钮后, 变流器停机。
  - (2) 若有紧急情况可按下面板上的急停按钮停机。
- c)自动停机:当变流器正常运行时,在内接电源条件下,如果三相输出交流 电没有出现过中断,或者在外接 220VAC 条件下,220VAC 没出现过中断, 当蓄电池输出电压或 SOC 低于最低值时,或者交流电网出现故障时,系 统会进入自动开关机状态,变流器自动关机。
- d) 检修停机:如果工作人员需要对正在运行的机器进行检修,应通过触摸屏 手动关机后,必须选择放电程序。放电程序如下:

分别手动断开所有的直流隔离开关,同时确保交流断路器处于闭合状态或者 变流器辅助电源处于外供电状态。再通过触摸屏进行手动关机,然后选择放电, 参见 4.3.5 "命令参数"。

按确认键后,在线的模组会自动执行放电程序,直流 母线电容开始放电, 当放电结束以后,触摸屏显示图 5-2 状态。

放电之后,用万用表测量直流母线电容的电压,确认达到安全电压,再进行 检修。

首页	页运	行信息	当前故障历史	记录 逆	变器参数 系统	参数	反本信息
			操	作结果			
	第1台:	成功	第6台:	不在线	第11台	不在线	
	第2台:	成功	第7台:	不在线	第12台	不在线	
	第3台:	成功	第8台:	不在线	第13台.	不在线	
	第4台:	不在线	第9台:	不在线	第 14 台:	不在线	
	第5台;	不在线	第10台:	不在线	第 15 台:	不在线	

图 5-2 放电成功

如果触摸屏显示放电失败,触摸屏显示图 5-3 所示,此时需要断开交流断路器,确保交、直流开关均处于断开状态,进行手动放电,然后才能进行检修。

			操	作结果		
第1台:	失	败	第6台:	不在线	第 11 台:	不在线
第2台:	失	败	第7台:	不在线	第 12 台:	不在线
第3台:	失	败	第8台:	不在线	第 13 台:	不在线
第4台:	失	败	第9台:	不在线	第 14 台:	不在线
第5台:	失	败	第10台:	不在线	第 15 台:	不在线



注:检修结束后再次开机需要参考第一次送电开机程序。



# 注意: 当变流器处于充电过程中,放电命令无效,需要等待充电过程完成以 后,才可以执行放电命令。

注意: 如果需要进行程序更新,必须断开交流断路器,切换到外接电源供电。

#### 5.4 工作模式

有四种工作模式,对于每种模式,在界面的左下角有相应内容指示该模式。

(1) 开机自检

此状态说明,变流器在开机过程中,正在检查是否满足开机条件。

(2) 运行

此状态下,变流器持续将蓄电池产生的电量转换成交流电馈入电网或者电网给蓄 电池充电

(3) 待机

当蓄电池的电压太低,变流器转入待机状态,此状态下,变流器会实时自动 检查是否满足开机条件,直到变流器转入正常工作模式。如果变流器发生故障, 变流器会从待机状态转入故障模式。

(4) 故障

当储能系统出现故障时,变流器会从电网断开并进入故障状态,可通过触摸 屏查阅当前故障和历史故障查找详细原因。并根据提示消除故障。

警告: 变流器检修前,需先通过触摸屏手动关机,断开蓄电池侧直流接触器, 执行放电程序、再断开电网侧交流断路器、确认变流器无电后方可进 行!



#### 5.5 故障停机

当储能系统出现故障时,如输出短路,电网电压过压,欠压,电网频率过频, 欠频,环境温度太高,以及机器内部故障,可能会导致变流器停止工作。此时系 统会进行自动关机动作(此时系统没有出现永久故障),如变流器处于故障状态, 系统需要复位,故障才能消除,如果需要维修人员检修机器,请参考检修停机过 程。

当变流器出现直流过压,过流,直流输入反接或者三相输出交流电中断(如 果选择内供电),或者外接 220VAC 中断(如果选择外供电)时,系统会断开停 止工作。维修人员需要检修机器,请参考检修停机过程。外部故障排除检修结束 后,参考第一次送电过程进行开机。

#### 5.6 故障分析与排除

在联系售后服务之前,您可根据表 5-1 中所列故障快速定位故障发生的原因,并可按照推荐处理方法进行处理。变流器主要有三种故障类型:警告、保护、 故障。警告类型故障发生时,系统只给客户提示,不改变逆变运行状态;保护发 生后,系统停止运行,故障消失后,系统恢复运行;故障发生后,系统停止运行, 实际故障消失后,系统维持停机故障状态,此时系统需要进行复位才能够让故障 消除。系统复位需要先通过触摸屏手动关机,执行放电程序,断开电网侧交流断 路器,等待 5 秒钟,再合上交流断路器,重新执行第一次系统送电程序。

#### 表 5-1 故障信息表

告警/保护	守ぐ	可能的盾因	堆芳处理措施
/故障信息		- така така	正件尤在泪间。



#### CHINT POWER 正泰电源系统

					1、	观察 5 分钟,看变
			1、	变流器内部线路问		流器是否可以自动
	1、内部通讶	失 逆变内部的通信	题;			消除此告警;
	败警告	失败	2、	触摸屏显示器	2、	进行简单地检查;
				软件问题	3、	联系售后服务人
						员。
			1、	风扇被堵转;	1.	观察 5 公钟 看变
			2、	风扇供电电路		流哭 早不可以 白动
		变流器腔体内直		出现问题;		※除此生数:
	2、警告 001	0 流风扇(外部不可	3、	风扇状态检测	2	<b>冶</b> 际此日言, 进行简 <b>的</b>
		见)工作异常		电 路 出 现 问	2	近11间 <b>半</b> 地位旦, 联系住后服冬人
譥				题;	3、 旦	<b></b>
告			4、	风扇寿命已到	יאַע	2
			1、	风扇被堵转;		
			2、	风扇供电电路	1、	观察 5 分钟,看变
		变流器腔体内交		出现问题;		流器是否可以自动
	3、警告 002	20 流风扇(外部不可	3、	风扇状态检测		消除此告警;
		见)工作异常		电 路 出 现 问	2、	进行简单地检查;
				题;	3、	联系售后服务人员
			4、	风扇寿命已到		
					1、	观察 5 分钟, 看变
	4.	30 内部生擎	内	部存储器工作		流器是否可以自动
			异	常		消除此告警;
					2、	联系售后服务人员



# CHNT 正泰电源系统

		内部告警		1、	观察 5 分钟,看变
	5、		直流或交流防雷		流器是否可以自动
			器处于断开状态		消除此告警;
				2、	联系售后服务人员
			温度传感器处于	1、	观察5分钟,看变
	6 数件 0050				流器是否可以自动
	0、 書古 0030	内即古書	大双小心(短崎및		消除此告警;
			<b>开路</b> )	2、	联系售后服务人员
		内部告警		1,	首先确定是否定值
			SVG 充电回路异 常		SVG 功能,并正确
					安装专用电路,
	7、警告 0060			2、	观察 5 分钟,看变
					流器是否可以自动
					消除此告警;
				3、	联系售后服务人员
				1、	观察 5 分钟,看变
	9 敬牛 0070				流器是否可以自动
	0、 書古 0070	内即古書	011运合已当		消除此告警;
			CAN 通信开常	2、	联系售后服务人员
				1、	观察 5 分钟,看变
	0 敬生 0000	中却生数	<b>DC</b> 侧计达带开		流器是否可以自动
	9、警告 0080	内前古營	DC 侧过流警告		消除此告警;
				2、	联系售后服务人员



				1、	观察 5 分钟,看变
	10、警告 0090 内部告警 DCBreak1 异常	中部生物			流器是否可以自动
			消除此告警;		
				2、	联系售后服务人员
				1、	观察 5 分钟,看变
	11、警告 0010	内部告警	DCBreak2 异常		流器是否可以自动
					消除此告警;
				2、	联系售后服务人员
				1、	观察 5 分钟, 看变
	12 敬生 0011	内竌生敬	DCBrook3 导台		流器是否可以自动
		이 비 디 트	DCDIEak3 开吊		消除此告警;
				2、	联系售后服务人员
				1、	请确认外部环境温
					度在规定工作范围
	Đ				内;
				2、	查看散热进风口是
伊		环境温度,或者变	1、变流器外部环		否被遮挡;
不均	1、过温保护	流器内部温度过	境温度过高;	3、	散热风扇是否堵
יע		高	2、风扇被堵转	转	;
				4、	观察 30 分钟,看变
					流器是否可以自动
					消除此告警;
				5、	联系售后服务人员



#### CHINT POWER 正泰电源系统

<b>2</b> 、 常	电网电压异	电网电压超出规 定范围;或者检测 不到电网	1、 2、 3、	电网电压出现 异常; 电网停电; 变流器与电网 间的连接线断	1、 2、 3、	观察10分钟,看变 流器是否可以自动 消除此告警; 检查电网的电压是 否在规定范围内; 检查电网连线是否
			4、	开 变流器内部有 故障	4、	已经断开或是否有 过异常; 联系售后服务人员
3、常	电网频率异	电网电压频率出 现异常,或者检测 不到电网	1、 2、 3、	电异电变间开电; 啊流。" 令器与与。 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	1、 2、 3、	观察10分钟,看变 流器是否可以自动 消除此告警; 检查电网频率是否 在规定的范围内; 检查电网连线是否 已经断开或是否有 过异常; 联系售后服务人员



#### CHINT POWER 正泰电源系统

				1、	观察30分钟,看变
					流器是否可以自动
					消除此告警;
		1、	蓄电池电压过	2、	检查蓄电池电压是否
4、蓄电池电压	蓄电池电压超过	高			超过规定范围;
过高	规定值	2、	变流器内部有	3、	断开蓄电池输入开
			故障		关, 等待 5 分钟后,
					重新闭合蓄电池输
					入开关;
				4、	联系售后服务人员
		1、	蓄电池的正负	1、	检查蓄电池的正负
5、蓄电池输入	苯中洲洋口语		极被反接;		极是
反接	备电池恢及按	2、	变流器内部有	:	否接错;
			故障	2、	联系售后服务人员
				1、	观察10分钟,看变
	蓄电池正对地或	1、	空气湿度较大		流器是否可以自动
6、绝缘阻抗过	者蓄电池负对地	2、	由其他外界因		消除此告警;
低	的绝缘阻抗超出	- Mark	素导致绝缘阻	2、	检查蓄电池系统绝
	规定范围	ł	亢降低	缘	;
				3、	联系售后服务人员
7、AC 接鼬哭	AC 接触哭出现垦	1、	AC 接触器损坏		
异堂	堂	2、	变流器内部故	1、	联系售后服务人员
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ß	章		



# CHINT 正泰电源系统

	8、紧急按钮闭 合	紧急按钮闭合	1、紧急按钮被按 下 2、变流器内部故 障	1、	检查紧急按钮是否 真的按下,若按下, 请把紧急按钮复 位; 复位后,依然存在 此问题,请联系售 后服务人员
	9、DSP 软件版 本不一致	模组之间 DSP 软 件版本不一致	<ol> <li>1、模组之间 DSP 软件版本不一 致</li> <li>2、变流器内部故 障</li> </ol>	1、	联系售后服务人员
	10 保 护 0010~0200	变流器内部有保 护发生	变 流 器 内 部 有 保 护发生	1、 2、 3、	继续观察 10 分钟, 看变流器是否可以 自动消除此告警; 记录保护动作序号; 联系售后服务人员
故障	故    障 0010~0160	变流器内部有故 障	变 流 器 内 部 有 严 重故障发生	1、 2、 3、	若运行需要,且确 认没有其他问题, 可强制重启一次; 记录保护动作序号; 联系售后服务人员



5.7 滤网更换

注意: 当变流器运行一段时间后需要对滤网进行更换或清洗。

(1) 门板(除变流器前门)滤网更换

打开变流器门板,将滤网向上用力抽拉(如图 5-4 所示),即可更换滤网。



图 5-4 滤网更换示意图



(2) 变流器前门滤网更换

用 2#十字螺丝刀拧开滤网支架上的 M5 螺钉,即可更换前门最上层滤网。底部 两个滤网参照上层滤网操作即可,如图 5-5 所示。



图 5-5 前门滤网更换示意图



# 第六章 技术数据

# 6.1 输入特性

机种名称	CPS ECB175KTL	CPS ECB350KTL	CPS ECB500KTL	CPS ECB630KTL			
直流侧							
最大电池电压	900Vdc						
工作电压范围	585-850Vdc						
额定电压	750Vdc						
电池纹波电压	<2%						
电池电压设定值	<1%						
最大直流输入电流	383A	383A 767A 1200A 1200A					
交流侧并网模式							
额定交流输出功率	175kW	350kW	500kW	630kW			
额定交流输出电压		380	Vac				
输出电压范围*		-15%	,+15%				
额定电网频率	50/60Hz						
输出频率范围*		47~51.5/	57~63Hz				
电流谐波失真度	<3%						
功率因素	≥0.99(±0.8 可调)						
系统及环境参数							
最大效率		98.8	80%				
欧洲效率		98.5	0%				
中国效率		98.2	20%				
防护等级		IP	20				
冷却方式	可调速风冷						
操作温度	- 25 °C to +60 °C (50 °C 无降额)						
储存温度	-40 °C to +70 °C						
操作湿度	0-95%,无冷凝						
噪音	<80dB						
操作海拔	4000米 (3000米无降额)						
显示与通讯							



显示	触摸板			
通讯	RS485,Ethernet			
通讯协议	MODBUS RTU / MODBUS TCP			
结构参数				
尺寸 (W*H*D)	1110x1967x800mm			
重量	800kg			
安规				
Safety 标准	GB/T 34120-2017、 GB/T 34133-2017、 IEC62477-1:2012+AMD1:2016、IEC61727:2004、 IEC62116:2014、IEC62619(电池需符合的标准)			

\*"输出电压范围"和 "输出频率范围"可能有所不同,取决于特定国家电网标准。

\* 最低输入工作电压取决于输出电网电压。

## 6.2 特性曲线

功率 VS 温度曲线 CPS ECB175/350/500/630KTL @ PF=1





## 第七章 质量保证

#### 7.1 质保期

本产品质保期为2年,即安装日起计算2年;有合同约定的,按照合同所 定质保期执行。

#### 7.2 责任豁免

- 1、运输途中的损坏;
- 2、超出本手册规定的环境下运行;
- 3、产品使用不正确或不恰当(包括安装和使用);
- 4、未经授权擅自更改产品或所提供的软件;
- 5、忽视产品及文档中已包含的安全警告和相关法定的安全规范;
- 6、发生无法预料的灾难或不可抗拒的事故。

#### 7.3 质量条款(保修条款)

- 1、质保期内发生故障的产品,本公司将免费维修或者更换新产品;
- 2、更换下的不合格的产品应返回本公司;
- 3、需提供本公司检修设备的合理时间。

如果您有关于 CPS ECB1000/175/350/500/630KTL 系列储能变流器的任何问题请与我们联系,我们将非常乐意为您服务。

## 附录 |: 有毒有害物质或元素名称及其含量表

## 有毒有害物质或元素名称及其含量表

	有毒有害物质或元素								
动作夕护	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯			
即日本	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	醚			
						(PBDE)			
金属外壳	×	0	0	×	0	0			
塑料外壳	0	0	0	0	0	0			
印刷电路	×	0	×	0	0	0			
板*									
电缆电线	×	0	0	0	0	0			
连接器及	×	0	×	×	0	0			
断路器									
变压器	×	0	0	×	0	0			
其它	×	0	0	×	0	0			

依照中国《电子信息产品污染控制管理办法》

○:表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规

定的限量要求以下。

×:表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006

标准规定的限量要求。

〈注〉印刷电路板:包含空的印刷电路板及其上面所有零部件。

#### 环保使用期限

本产品环保使用期限请参照贴在机器上的标识。

为保证本产品环保使用期限,请按照本产品的说明书的相关要求正确

#### 上海正泰电源系统有限公司

- 总部:中国上海市松江区思贤路 3255 号 4 号楼
- 总机: +86-021-37791222
- 传真:+86-021-37791222-6003
- 网址: <u>www.chintpower.com</u>
- 服务热线: 021-37791222-6300
- 邮箱: service.cps@chint.com

中文:正泰电源 CPS ECB175/350/500/630KTL,使用说明书/中文版 内容如有变更,恕不另行通知;版权所有,禁止任何未经授权的拷贝和抄袭